



Snabbguide 3M PELTOR WorkTunes Pro


Sätt i batterier
Vänster kåpa



Dra luckan neråt




Lyft av ytterkåpan



Sätt i batterierna

Sätt på och stäng av
Höger kåpa


I avstängt läge; Håll inne ON/OFF/Mode i 2 s



2 sek

"Power on"

I påslaget läge; Håll inne ON/OFF/Mode i 2 s




2 sek

"Power off"

Enheten stängs av automatiskt efter fyra timmar utan användning. Bekräftas med "Automatic power off". Tryck på valfri knapp för att undvika automatisk avstängning.


Justera volymen
Höger kåpa

Tryck på + eller - för att justera radiovolymen




Sök kanaler på radion
Höger kåpa

Tryck en gång på ON/OFF/Mode




"Search station"

Sök station genom att trycka på + eller -




Spara kanal på radion
Höger kåpa

Tryck en gång på ON/OFF/Mode



"Search station"

Håll inne ON/OFF/Mode i 2 s




2 sek

"Station stored"

Välj sparad kanal på radion
Höger kåpa


Tryck 2 gånger på ON/OFF/Mode



x2


"Stored station"

Bläddra mellan sparade kanaler genom att trycka på + eller -




Lyssna på externa enheter
Höger kåpa

Anslut en extern enhet via 3,5 mm-uttaget



Sänk radiovolymen till lägsta nivån genom att trycka på -



Ställ in ljudnivån på den externa enheten.

För fler funktioner i 3M PELTOR WorkTunes Pro, se användarmanualen som finns i kartongen och på www.3M.se/WorkTunesPro